

アルネオ C シリーズ XA-C109/C59/C210/C110/C51 をご利用のお客様へ



・Microsoft, Windows Media は米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

画面説明と操作説明について

- ・説明用に使用しているパソコンの画面は、お使いのパソコンの設定などにより、表示が異なる場合があります。
- ・説明用に使用しているイラストや画面は XA-C210 を使用しています。モデルによって異なる場合あります。
- ・XA-C109/C59/C210/C110/C51 を総称して、本説明の中では XA-C と記載します。
- ・Windows XP と Windows Vista で画面が異なる場合があります。そのときは、それぞれの画面を表示しています。

<u>お知らせ</u>

XA-C109/59をお使いの場合は、最新のファームウェアにアップデートしてお使いください。

アップデートについては、

<u>http://www.victor.co.jp/download/dap/xa-c59_109/license_xa-c59_109_firmware.html</u> を参照してください。

Windows Media Player11 を起動する

「スタート」 - 「すべてのプログラム」 - 「Windows Media Player」をクリックする

音楽 CD から音楽ファイルをパソコンに取り込む

取り込む前の準備:

- ・取り込みたい CD のトラック情報(曲名、アーティスト名など)を取得したい場合は、あらかじめインタ ーネットに接続しておいてください。
- ・取り込むオプションを設定する

メニューバーが表示していないときは、バーを右クリックしてクラシックメニューの表示をクリックする

Windows Media Player Windows Media Player ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ファイル(F) 表示(V) 再生(P)		取り込み	22	 バー上語	部を右クリ	ックする
▲ D 再生リスト 2 再生リストの	ツール(T) ヘルプ(H)	;	アイトル	長さ			
Playlist1	クラシック メニューの表示(S)		-ラック1	7:33			
- 33 ライブラリ	Artist1	2	トラック2	5:37			
メニューが表示	、されます。						

メニューの「ツール」-「オプション」をクリックする。

💟 Windows Media Player		
ファイル(E) 表示(V) 再生(P)	ツール(<u>T</u>)	へレプ(圧)
CO	ダウン メディ	ロード(D) ▶ ア情報への変更を適用(I)
□ ▶ 音楽 ▶ ライフラリ ▶ 曲 ■ 再年リスト フルパ	プラグ	ל>(P) ►
▶ 再生リストの	オプシ	ョン(0)

「オプション」画面の「音楽の取り込み」タブをクリックする。

必要に応じて設定を変更してください。設定を変更しない場合は初期設定で取り込みます。

אדע גענע און אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי
ライブラリ ブラブイン ブライノビアー セキュリティ DVD ネットワーク ブレーヤー 音楽の歌り込み デバイス 書き込み パフォーマンス
音楽を保存する場所を指定し、取り込みの設定を実更します。
取り込んだ音楽を14件する場所 CVUsersWaheoWMusic 実更(出)
2 7+1/46(19)
影的认为的影響
RXD 3
Windows Media オーディオ 🔹
 ○ CO が持入されときに取り込みを開始する(B) ● 即の込みが完了したら CD を取り出す(E) ■ 取り込みが完了したら CD を取り出す(E)
留知(1) 泉小 サイズ
北方仁花和武士和
OK キャンセル 通用(A) へルフ

<初期設定>

1.保存先	「ミュージック」フォルダ
2.ファイル名の付け方	トラック番号、曲のタイトル (例 01 曲
	名.wma)
3.形式 [*]	Windows Media オーディオ(WMA)
4.音質	128kbps (ビットレートを高くすると、
	音質はよくなりますが、本機の収録曲数
	は減ります)

*形式で選べる WMA PRO,WMA ロスレスに XA-C は対応していません

1.「取り込み」タブをクリックする



2. 取り込みたい音楽 CD をパソコンの CD-ROM ドライプに入れる

音楽 CD の内容が表示されます。

G State	20H Bar	51252	TRUCT	##83#*	154	Media Guid	e i
· BR · Deci	(D:)						
Disc1 (D.)	Parta		- 36	2174	18.0	意力込みた状態	#107-2-03
	オーディオ CD	(D)					
		Discl	1 36	トラック1	7(33		Artista
	1000	Artist1	10.2	1-5-2.02	5:37		A/tiel1
Jacz 1963	3672	SU 2	トラックス	6:25		Artett	
	1983	SE 4	1-50.04	5:01		Artist3	
	00000	98.5	1-59.05	8:54		Arturtá	
		37 6	トラック6	5:00		Artists -	
			12.7	19997	6:33		Artista
			52.8	トラックオ	4:17		Artests
							a Bollaces

・インターネットに接続すると、トラック情報が取得できます。(最新の曲やデータベースにない楽曲は表示 されません。)

3.「取り込みの開始」ボタンをクリックする

取り込みたくないトラックがある場合はレ点を外す。 外したいトラックの横にあるレ点(A)の上でクリックするとレ点が外れます。 同じ場所でもう一度クリックするとレ点が付きます。 全てのレ点を外す場合はBをクリックする。全てレ点を付ける場合は同じ場所で もう一度クリックする。

9 P	764 E3-	54759	TRACK.	1052	150	Media Ouk	k -
• 88 • Dec	I (D)		_				
Diect (D)	Phillip	В —	36	917W	第日	取り込みため第	#307-7-13
	A-744U	Discl	1 50	トラック1	7:33		ATALL
	Contraction of the	Artist1	36 2	1-59.92	5:37		A/tist1
	1000	3672	50 X	トラック3	6:25		Arbets
	1983	送 4	150.04	5:01		Artest3	
		Deces-	S 2	トラック5	8:54		Artist1
			5Z 6 :	トラック6	5:00		- A/0103
			30.7	19907	6:33		A/EIIC3
		A ———	SC 8	トラックオ	4:17		Artists
						C	A BOLLAOMES

取り込みを中止したいときは

「取り込みの中止」ボタンをクリックする



音楽ファイルを転送する

パソコンに本機を接続するときは、パソコンが起動していることを確認してから接続してください。

1. 付属の USB ケーブルで本機をパソコンに接続する



XA-Cの表示窓に「接続中」と表示され接続が完了すると矢印の回転が止まります。

接続中 🕒

2.次の画面で「デジタルメディアファイルをこのデバイスに同期させます」を選んでクリックす る Windows XP の場合は「OK」もクリックする

Windows XP のとき

Windows Vista のとき



「デバイスの設定」画面で接続デバイスが正しければ「完了」をクリックする

この画面ははじめて接続したとき、または他のパソコンに接続して同じ画面で「完了」を実行したとき

のみ表示されます。

Windows Media Player - デバイスの設定	×
A	デバイスの設定
e255 alveo C Series (18 GB)	同期の構成
デバイスを指定して(ださい(D)	
alneo C Series	
国際のオフジョンを表示します	

3.「同期」画面で転送したい曲を選び「同期リスト」にドラッグアンドドロップする

Windows Media Pays	1.481					1.0	and the second
ファイル(E) 非市(X)	再在(日) ジール	田 ~~7世					
(GD)	744 ta-	34799	10112-0	and the second second	1944	-	a Coor
J2+ 単本 + 5-(75	リ・アーティスト	 Amili 	10	• =5 • ut		P =	the courts)
 ※ 用目Uスト ※ 用目Uストの… ジストイビュー ジストイブラン ● 単位面和 ※ ブーディスト ※ アルジム ※ アルジム ※ 第 ※ ジャンル ※ 第 ※ ジャンル ※ 第 ※ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Parts Best	Ose1 Artista Jacz 1982	1 2 4 5 6 7 8	9716 5340 5340 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 19	82 7.15 6.24 5.00 8.54 5.06 6.30 4.35		CCLUMETON. LAGE REVAL CCLUMETONY CCLUMETONY CCLUMETONY T CCLUMETONY T CCLUMETONY T CCLUMETONY T CCLUMETONY T CCLUMETONY T CCLUMETONY T CCLUMETONY
	114	8.0					2

— XA-C210/C110/C51: alneo C Series XA-C109/C59 : XA-C Series と表示します。

4.「同期の開始」をクリックする

20	Jun 112-	UPPER	arithm.	and a	1.11	20.00	All Games
+ ## + 5475	U + 7-9428	 Amiti 	52	• 25 • 948		P +	
 ■ 用型リスト ● 用型リスト ● 万シイビュー コ ライブラリ □ 死ご用型 ○ アルイム → 目 ○ アルイム → 日 ○ アルイ → 日 ○ アルイム → 日 ○ アルイム → 日 ○ アル ○ アルイ ○ アル ○ アー ○ ア ○ ア ○ ア ○ ア ○ ア ○ ア ○ ア ○ ア	ZierGa Deci	Dact Avott Jacz 1963	1 7 3 4 3 6 7 8	9-(14 (1500) 1500) 1500 1500 1500 1500 1500 150	82 5.21 5.21 8.24 5.06 8.33 4.35	200 000000 000000 000000 000000 000000 0000	Mile Cam. La Ca Mile C
(1)(1)	-	11.17		-			S (0604(8(3)

選択した音楽ファイルが本機に転送されます。



転送を中止したいときは「同期の中止」ボタンをクリックする

転送中は XA-C の表示窓の矢印が回転します。 転送が終了すると、表示窓の矢印の回転が止まります。



5.転送の終了を確認してから USB ケーブルを抜く

本機の表示窓に「DB 更新中」と表示され、 曲やアルバムのデータベースが更新されます。



再生リスト(プレイリスト)を転送する プレイリストを作成する

1.「ファイル」メニューから「再生リストの作成」を選ぶ



2.「再生リスト」の名前を入力する



3.プレイリストに追加したい曲をドラッグアンドドロップする
 「再生リストの保存」ボタンをクリックしてプレイリストをライブラリに保存する



4. 付属の USB ケーブルで本機をパソコンに接続する

パソコンに本機を接続するときは、パソコンが起動していることを確認してから接続してください。



5.次の画面で「デジタルメディアファイルをこのデバイスに同期させます」を選んでクリックす る Windows XP の場合は「OK」もクリックする

Windows XP のとき

MTP



「デバイスの設定」画面で接続デバイスが正しければ「完了」をクリックする

この画面ははじめて接続したとき、または他のパソコンに接続して同じ画面で「完了」を実行したとき

のみ表示されます。

💽 Windows Media Player - デバイスの設定	X
A	デバイスの設定
alteo C Series (18 GB)	同期の構成
デバイスを指定してください(D)	
alneo C Series	
parkit 97(1777)が、加加するMHOの一覧でFinal、 parkitania」で275 (7時回、この手順を編り返します。	9089+7717A888996C8
国際のオブションを表示します	
< 尾2(8)	売了(E) キャンセル

次のページへ

6.転送するプレイリストを同期リストにドラッグアンドドロップする 「同期の開始」ボタンをクリックする

👷 windows Media Player				CHC
ファイル(日) 商市(公) 再加	E) 2446E) AV	プ(日)		
29 Arts	er sector	neen dree	and the state	Herla Guide
2 + 10 + 10 = 10 = 10 + 10	Playhots	□•Ⅱ• ##	P	
	9416 1990 1990	Re HB es TGB QCQCC An 407 QCQCC An	P-P-CLP PhrGs at Disc at Disc at Disc	Adda C Gone Vetor Com. 14 Ca 14 Ca 1
	_			② 斯勒达加地(3)
- 4858				

 XA-C210/C110/C51 のとき alneo C Series
 XA-C109/C59 のとき
 XA-C Series
 と表示していることを確認してください。

プレイリストが XA-C に転送されます。

中止したいときは転送中画面で「同期の中止」ボタンをクリックする

転送中は XA-C の表示窓の矢印が回転します。 転送が終了すると、表示窓の矢印の回転が止まります。



7.転送の終了を確認してから USB ケーブルを抜く

本機の表示窓に「DB 更新中」と表示され、 曲やアルバムのデータベースが更新されます。



<u>ドラッグアンドドロップでファイルまたはフォルダを XA-C に転送する</u>

パソコンに接続するときは、パソコンが起動していることを確認してから接続してください。

- ・XA-C210/C110/C51 は USB モードが「オート」のときの説明です。
- ・「MSC」のときは14ページをご覧ください。
- ・USB モードの切り替えには、XA-C210/C110/C51 の「設定」メニュー 「システム」 「USB モード」 を選んで「オート」または「MSC」を選ぶ

1. 付属の USB ケーブルで本機をパソコンに接続する



接続中 🕒 X/

XA-Cの表示窓に「接続中」と表示され接続が完了すると矢印の回転が止まります。

Windows Vista のとき

2.次の画面で「デバイスを開いてファイルを表示する」を選んでクリックする Windows XP の場合は「OK」もクリックする

Windows XP のとき

MTP



上の画面が表示されない場合は

Windows XP : 「スタート」 - 「マイコンピューター」 - 「alneo C Series」をクリックする Windows Vista : 「スタート」 - 「コンピューター」 - 「alneo C Series」をクリックする

3.「Internal Storage」をクリックする



4.転送先のフォルダをクリックする

					icie	-
· 3747-9 · 9	hed C Seri	ies • Internal Sto	rage + +	7 秋葉		P
A SECOND SECOND						w.
主要に入りりいり	1	GAU - 10	94%	トラック番号	アーディスト	-
E FRANDP		A. C.				
職 ビクチャ						
11 MI >>				100		
Jaily	~	Music	Pictures	Record		
■ デスクトップ		-				
🔛 sineo						
10000						
▲ コンピュータ						
▲ ローカルディスク(C:)	1					
(id) CYCRW (FS-72 (D))						
aneo C senes						
- Internal Storage						
Pusc	- H.					
Barnett						
S 3++7-9						
日 コントロール パネル						
3 60 40						
100						

転送先フォルダ

音楽ファイル・・・・Music フォルダ 画像ファイル・・・・Pictures フォルダ 音楽、画像、音声ファイル以外のデータを XA-C に転送する場合 「Internal Storage」の中に任意のフォルダを作成します。

下の画面で右クリックし、新規フォルダをクリックする



新しいフォルダが追加されます。名前を入力して Enter を押す

			11 A	11	
and the second		641 ⁽	は サイズ	10100000 7	
E Feakat		1		100	201
1 20FT					
THE IN		100			
711.9	~	Music	Pictures	Record	DATA
aineo					

5.転送したいファイルまたはフォルダを選び、転送先フォルダにドラッグアンドドロップする

< 例 > 音楽ファイルを XA-C の Music フォルダに転送する



XA-Cからパソコンにデータを転送する場合はXA-Cの中にあるデータをパソコンの任意のフォルダにドラッ グアンドドロップしてください。XA-C で録音したファイルは XA-C の Record フォルダに入っています。



転送中は XA-C の表示窓の矢印が回転します。 転送が終了すると、表示窓の矢印の回転が止まります。



6. 転送の終了を確認してから USB ケーブルを抜く

本機の表示窓に「DB 更新中」と表示され、曲やアルバムのデータベースが更新されます。



XA-C210/C110/C51のUSBモードが「MSC」のとき 1. 付属の USB ケーブルで本機をパソコンに接続する



接続中 🕒 XA-Cの表示窓に「接続中」と表示され接続が完了すると矢印の回転が止まります。

2.次の画面で「デバイスを開いてファイルを表示する」を選んでクリックする Windows XP の場合は「OK」もクリックする

Windows XP のとき

MSC



上の画面が表示されない場合は

Windows XP:「スタート」-「マイコンピューター」-「リムーバルディスク」をクリックする Windows Vista:「スタート」-「コンピューター」-「リムーバルディスク」をクリックする

3.転送先のフォルダをクリックする



転送先フォルダ 音楽ファイル・・・・Music フォルダ 画像ファイル・・・・Pictures フォルダ 音楽、画像、音声ファイル以外のデータ・・・・.data フォルダ

4.転送したいファイルまたはフォルダを選び、転送先フォルダにドラッグアンドドロップする



< 例 > 音楽ファイルを XA-C の Music フォルダに転送する

XA-Cからパソコンにデータを転送する場合は上の画面のようにXA-Cの中にあるデータをパソコンの任意の フォルダにドラッグアンドドロップしてください。XA-C で録音したファイルは XA-C の Record フォルダに 入っています。



転送中は XA-C の表示窓の矢印が回転します。転送が終了すると、表示窓の矢印の回転が止まります。



5. 転送の終了を確認してからタスクバーの[ハードウェアの安全な取り外し]を左クリックし、 画面の指示にしたがって、パソコンから本機を取り外す

Windows XP のとき	Windows Vista のとき
- <mark>ハードウェアの安全な取り外し</mark>	バードウェアの安全な取り外し
🕙 🖞 🚺 💟 8:09	

「DB 更新中」と表示され、曲やアルバムのデータベースが更新されます。

