


■ セットアップファイルの呼び出し


- 1 【セットアップファイル】メニューを表示させる
[メインメニュー] → [システム] → [セットアップファイル]項目を選択しセットボタン(●)を押します。
(☞ P106 [セットアップファイル])
- 2 【ファイル読み込み】を選択しセットボタン(●)を押す
- 3 【シーンファイル】か【ピクチャーファイル】を選択し、セットボタン(●)を押す
設定されているファイルが表示されます。
- 4 十字ボタン(▲▼)で呼び出すファイルを選択し
セットボタン(●)を押す



メモ：

- 書き込み禁止スイッチがセットされているSDカードが挿入されている場合、SDカードアイコンのとなりに  マークが表示されます。書き込み禁止スイッチがセットされているSDカードでも、ファイルの呼び出しはできます。
- まったく互換性のないセットアップファイルは表示されません
(☞ P131 [セットアップファイルの設定方法])

- 5 確認画面で【読み込む】を選択し、セットボタン(●)を押す
呼び出しが開始され、画面に“読み込み中...”と表示されます。



- 6 読み込みの終了
ファイルの読み込みが完了したら、画面に“完了しました”と表示され、自動的にメニュー画面がとじます。